

フレックスカップリング

横浜ゴム(株)

取り付け手順

- ①鋼管の表面のサビ、端面のバリ等を除去してください
- ②リテーナーにガスケットを挿入し、ガスケット側をスリーブ
面に向けて接合する
左右のパイプ共に作業します（写真1）
ガスケット挿入の際、パイプ表面に水を塗布することにより
挿入し易くなります
- ③スリーブをガスケットの面に押し付けるように取り付けます
- ④カップリングのボルトをスパナ等で締め付けます（写真3）
- ⑤パイプが軸方向に移動しないよう固定していることを確認してください

